

**DRV SLIM control module for SLIM air curtains / DRV SLIM moduł sterujący do kurtyn powietrznych**  
**DRV SLIM uitgebreid regelsysteem voor SLIM / DRV SLIM коммутационный промышленный контроллер для завес SLIM**

**GENERAL INFORMATION | INFORMACJE OGÓLNE | ALGEMENE INFORMATIE | ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ**

**EN**

The control unit dedicated to the curtain SLIM. DRV SLIM provides:

- Integration to the SYSTEM FLOWAIR;
- Communication with BMS;
- The work programs;
- Connection of PIR/DCE/DCm sensors ;
- Connection to the controller TS/T-box;
- Ability to connect devices MASTER-SLAVE;
- Ability to connect ext. Temp. sensor

**NL**

De regelunit voor de lucht gordijnen SLIM. DRV SLIM biedt:

- Integratie met het FLOWAIR-systeem;
- Communicatie met GBS;
- Standaard geprogrammeerd;
- Aansluiting van PIR / DCE / DCm sensoren ;
- Aansluiting op de TS thermostaat met 3-standenregeling en T-box touchscreen bediening.
- Mogelijkheid om apparaten als MASTER-SLAVE-configuratie aan te sluiten;
- Mogelijkheid om externe temperatuursensor aan te sluiten

**PL**

Moduł sterujący dedykowany do kurtyny SLIM. DRV SLIM zapewnia:


- Integrację do SYSTEMU FLOWAIR;
- Komunikację z BMS;
- Programy pracy;
- Podłączenie czujników PIR/DCE/DCm;
- Podłączenia sterownika TS/T-box;
- Możliwość łączenia urządzeń MASTER-SLAVE;
- Możliwość podłączenia zew. czujnika temp.

**RU**

Коммутационный промышленный контроллер для завес SLIM. DRV SLIM обеспечивает:

- Интеграция с СИСТЕМОЙ FLOWAIR;
- Коммуникация с BMS;
- Режимы работы;
- Подключение датчиков PIR/DCE/DCm;
- Подключение командоконтроллера TS/T-box;
- Подключение MASTER-SLAVE;
- Подключение внешнего датчика температуры
- Коммутационный промышленный контроллер, тип DRV представляет собой функциональное устройство, предназначенное для работы в составе системы FLOWAIR. DRV позволяет связать между собой сигналы от других устройств. Обмен данными между датчиками и коммутационным контроллером происходит по магистрали.

**DIMENSIONS | WYMIARY | AFMETINGEN | ГАБАРИТЫ**



**TECHNICAL DATA | DANE TECHNICZNE | TECHNISCHE GEGEVENS | ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ**

Temp. Range / Zakres temperatury pracy / Temperatuurbereik / Диапазон темп. работы	0 ... +60 [°C]
IP / Stopień ochrony IP / IP isolatieklasse / Степень защиты	IP54
Installation / Montaż / Installatie / Установка	On wall installation / Natynkowy / Installatie op de muur / Настенный
Max. wire size / Max. przekrój przewodu / Max. kabeldoorsnede / Макс. сечение провода	2,5 mm <sup>2</sup>
Glands / Dławnice/ Wartels / Кабельные вводы (зажим)	6 x PG9, 2 x PG11
Color / Kolor / Kleur / Цвет	Light grey / Szary / Lichtgrijs / Серый

EN

- Before any installation work, you must disconnect the power supply from the DRV.
- DRV module can only be installed indoors.
- DRV module should be mount on the wall near the device
- The connection cables should be terminated with sleeves;
- The cross-section of the cables should be selected by the designer.

NL

- Ontkoppel voor aanvang van installatiewerkzaamheden altijd eerst de stroomvoorziening van de DRV.
- DRV mag uitsluitend binnen worden geïnstalleerd.
- DRV module dient onder het plafond gemonteerd te worden, nabij het apparaat
- De bekabeling van het ingangssignaal op de connector moet worden aangesloten met adereindhulzen.
- De bekabeling van het ingangssignaal moet door een elektrotechnisch ontwerper worden geselecteerd.


PL

- Przed rozpoczęciem jakichkolwiek prac instalacyjnych należy bezwzględnie odłączyć zasilanie.
- Moduł DRV może być instalowany jedynie wewnątrz pomieszczeń;
- Moduł DRV montować natynkowo w pobliżu urządzenia.
- Przewody doprowadzające sygnał sterujący powinny być zakończone tulejkami;
- Przekrój przewodów powinien być dobrany przez projektanta.

RU


- Перед началом каких-либо работ по установке распределителя необходимо отключить электрическое питание.
- Распределитель сигнала можно устанавливать только внутри помещений.
- DRV должен быть установлен на вертикальных или горизонтальных перегородках рядом с аппаратом.
- Все провода следует обжать металлическим наконечником.
- Сечения проводов должен подбирать проектировщик.

CONNECTION DIAGRAM | SCHEMAT PODŁĄCZENIA | AANSLUITSCHEMA | СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ



<p>EN</p>	<p>1) Power supply 230 V / 50 Hz;                  2) TS connector;                  3) Door contact connector;                  4) PT1000 connector                  7) MASTER-SLAVE connector (CURTAIN IN/OUT);                  8) T-box connector;                  9); 10) BMS connector / SYSTEM connector;                  11) Fan connector;                  12) Valve connector SLIM-...-W; relay SLIM-...-E;</p>	<p><b>LED INDICATORS:</b>                  G1, G2, G3 – signalize number of fan speed operating                  S1, S2, S3 – signalize number of set fan speed                  T – signalize of valve set                  DC – signalize of door contact set                  OPEN, CLOSE – signalize valve actuator                  WORK – signalize of software working</p>
<p>PL</p>	<p>1) Podłączenie zasilania 230 V / 50Hz;                  2) Podłączenie regulatora obrotów z termostatem TS;                  3) Podłączenia czujnika drzwiowego DC;                  4) Podłączenie zewnętrznego czujnika temp. PT-1000                  Podłączenie zaworu SLIM-...-W; podłączenie stycznika grzałek SLIM-...-E;                  7) Złącza komunikacji dla podłączenia MASTER-SLAVE (CURTAIN IN/OUT);                  8) Podłączenie inteligentnego sterownika z wyświetlaczem dotykowym T-box;                  9); 10) Złącza komunikacyjne do BMS/integracji z systemem;                  11) Podłączenie wentylatora                  12) Podłączenie zaworu/stycznika grzałek</p>	<p><b>DIODY SYGNALIZACYJNE:</b>                  G1, G2, G3 – sygnalizacja biegów pracy wentylatorów                  S1, S2, S3 - sygnalizacja zadania biegu przez sterownik                  T - sygnalizacja zadania sygnału z termostatu                  DC - sygnalizacja zadania sygnału z czujnika drzwiowego                  OPEN, CLOSE – sygnalizacja pracy zaworu                  WORK – sygnalizacja pracy układu</p>
<p>NL</p>	<p>1) Stroomvoorziening 230 V / 50 Hz;                  2) TS-connector;                  3) Deurschakelaarconnector;                  4) PT-1000-connector                  7) MASTER-SLAVE-connector (CURTAIN IN/OUT);                  8) T-box-connector;                  9); 10) GBS-connector/ FLOWAIR-SYSTEM-connector;                  11) Ventilatorconnector;                  12) Afsluiterconnector 2-3 wegklep SLIM-...-W; relais SLIM-...- E;</p>	<p><b>LED-INDICATOREN:</b>                  G1, G2, G3 - verklikkerled voor de werkelijke ventilatorsnelheid S1, S2, S3 - verklikkerled voor de ingestelde ventilatorsnelheid T - verklikkerled voor klepinstelling                  DC - verklikkerled voor deurschakelaarinstelling                  OPEN, CLOSE - verklikkerled voor klepmotor                  WORK - verklikkerlamp voor activering van software                  SW3 – werkingsmodus schakelaar (standaardinstellingen)</p>
<p>RU</p>	<p>1) Подключение питания 230 В / 50 Гц;                  2) Подключение регулятора скорости с термостатом;                  3) Подключение дверного датчика;                  4) Подключение внешнего датчика температуры PT-1000;                  5) Клеммы для коммуникации с BMS/интеграции с системой;                  7) Коммуникационный разъем для подключения MASTER-SLAVE (CURTAIN IN/OUT);                  8) Подключение командоконтроллера с сенсорным экраном T-box;                  9); 10) Клеммы для коммуникации с BMS/интеграции с системой                  11) Подключение вентилятора                  12) Подключение клапана SLIM-...-W; подключение контактора нагревательного элемента SLIM-...-E;</p>	<p><b>СИГНАЛИЗАЦИОННЫЕ ДИОДЫ:</b>                  G1, G2, G3 – Сигнализация скорости вентилятора                  S1, S2, S3 – Сигнализация включения скорости с помощью контроллера                  T – Сигнализация отправления сигнала из термостата                  DC – Сигнализация отправления сигнала из дверного датчика                  OPEN, CLOSE – сигнализация работы клапана                  WORK – сигнализация работы системы</p>

## DRV CHAINING | ŁĄCZENIE DRV | DRV-MODULES IN SERIE | СОЕДИНЕНИЕ DRV



**EN**  
It is possible to connect up to 31 modules DRV and control them with one T-box controller.  
**NOTE:** In last DRV in line, dipswitch SW2 has to be switched to the right – T120.

**NL**  
Het is mogelijk om tot 31 DRV-modules met elkaar te verbinden en deze te regelen met behulp van één T-box thermostaat.  
**OPMERKING:** DIP-switch SW2 in de laatste DRV-module in de lijn moet naar rechts worden ingesteld - T120.

**PL**  
Za pomocą sterownika T-box możliwe jest podłączenie i sterowanie do 31 modułów DRV.  
**UWAGA:** Dla ostatniego urządzenia pracującego w sieci BMS lub ze sterownikiem T-box wymagane jest ustawienie przełącznika SW2 w prawą pozycję T120.

**RU**  
С помощью контроллера Т-бокс можно соединить и управлять работой 31 DRV.  
**ВНИМАНИЕ:** для последнего аппарата подключенного к командоконтроллеру Т-бокс или системе BMS необходимо переключить переключатель SW2 на позицию T120.

## SETTING BMS ADDRESS | USTAWIENIE ADRESU | GBS-ADRES INSTELLEN | НАСТРОЙКА АДРЕСА BMS

DRV	1	2	3	4	5	6
1						
2						
3						
...						
31						
	1	2	4	8	16	Y1

switch down/ przelacznik w dol/ schakelaar omlaag/  
 Переключатель вниз  
 switch up/ przelacznik w gore/ schakelaar omhoog/  
 Переключатель вверх

**EN**  
When connecting DRV modules to the T-box controller or BMS, you have to binary set addresses on each (each DRV must have individual address) DRV module by DIP-switch SW1. To address modules, check if the power supply is turned off, then set the addresses as shown in the table, then turn on the power supply.

**NL**  
Wanneer DRV-modules op de T-box of een GBS worden aangesloten, moet u de adressen binair instellen (elke DRV-module moet een uniek adres hebben) op elke DRV-module met behulp van DIP-switch SW1. Om de adressen van modules te controleren zorgt u er eerst voor dat de stroomvoorziening uitgeschakeld is. Stel vervolgens de adressen in op de manier zoals is weergegeven in de tabel en schakel dan de stroomvoorziening opnieuw in.

**PL**  
Przy podłączaniu modułów DRV do sterownika T-box lub systemu BMS konieczne jest ustawienie adresu binarnego na przełączniku DIP-switch SW1. Każdy moduł sterujący DRV podłączony do Systemu FLOWAIR musi mieć nadany indywidualny adres. W celu ustawienia adresu należy przy wyłączonym napięciu ustawić adres urządzenia (zgodnie z tabelą), a następnie włączyć zasilanie.

**RU**  
Чтобы подключить DRV к командоконтроллеру Т-бокс или системе BMS необходимо установить бинарный адрес на переключателе DIP-switch SW1. Каждый коммутационный промышленный контроллер DRV должен обладать индивидуальным адресом. Для того, чтобы установить адрес, следует согласно таблицы установить переключатели в нужной позиции, а затем включить питание.

### SW3:

1		Service / Przełącznik serwisowy / Service / Сервисный переключатель	
2		MASTER mode operating / Praca w trybie MASTER / Werkend in MASTER-modus / Работа в режиме MASTER	SLAVE mode operating / Praca w trybie SLAVE / Werkend in SLAVE-modus / Работа в режиме SLAVE
3		Service / Przełącznik serwisowy / Service / Сервисный переключатель	
4		SLIM-...-W/N	SLIM-...-E
5		K1 Programme* / Program K1* / K1-programma* / Программа K1*	K2 Programme** / Program K2** / K2-programma** / Программа K2**
6		Operating with thermostat / Praca z termostatem / Werking met thermostaat / Работа с термостатом	Operating w/o thermostat / Praca bez termostatu (wymuszenie grzania) / Werking zonder thermostaat / Работа без термостата (вынуждение отопления)

\*K1 programme – Signal from door switch or thermostat is main signal for the device to run

\*\*K2 programme – Signal from door switch is main signal for the device to run and thermostat is in charge of valve/heaters

\*K1 program, w którym sygnałem nadrzędnym (uruchamiającym urządzenie) jest sygnał z czujnika drzwiowego lub termostatu.

\*\*K2 program, w którym sygnałem nadrzędnym (uruchamiającym urządzenie) jest sygnał z czujnika drzwiowego a termostat odpowiedzialny jest za pracę zaworu/grzałek.

\*K1 - mode dont le signal principal(mettant en marche l'appareil) est le signal du détecteur d'ouverture de porte ou celui du thermostat

\*\*K2 - mode dont le signal principal(mettant en marche l'appareil) est le signal du détecteur d'ouverture de porte et dont le thermostat régule l'ouverture de la vanne/les batteries électriques.

\*K1 программа, в которой ведущим сигналом (запускающим аппарат) является сигнал из дверного датчика или термостата.

\*\*K2 программа, в которой ведущим сигналом (запускающим аппарат) является сигнал из дверного датчика, а термостат отвечает за работу клапана/ТЭНов.


**EN:** DRV SLIM driver has a possibility to be connected to integrated Building Management System (BMS). In the case of working with T-box, BMS should be directly connected to the controller. In last appliance in line, dipswitch SW2 has to be switched to the right – T120.

**PL:** Możliwe jest podłączenie układu do system zarządzania budynkiem BMS poprzez moduł DRV lub sterownik T-box. W przypadku pracy z T-box, BMS należy podłączyć bezpośrednio do sterownika. Rejestry BMS znajdują się w oddzielnej dokumentacji. Dla ostatniego urządzenia wymagane jest ustawienie przełącznika SW2 w prawą pozycję T120.


**NL:** De DRV SLIM communicatiemodule biedt de mogelijkheid om de module op te nemen in een geïntegreerd gebouwbeheersysteem (GBS). In het geval van het werken met T-box, moet GBS rechtstreeks worden verbonden met de controller. De aansluiting kan op twee manieren worden uitgevoerd. DIP-switch SW2 in de laatste DRV-module in de lijn moet naar rechts worden ingesteld - T120

**RU:** Система Flowair дает возможность подключить аппараты к системе управления зданием BMS либо через DRV, либо командоконтроллер T-box. В случае работы с T-box, BMS следует подключить прямо к контроллеру. Реестры BMS находятся в отдельной документации. Для последнего аппарата необходимо установить переключатель SW2 в позиции T120.

Name	Description
Physical layer	RS485
Protocol	MODBUS-RTU
Baud rate	38400 [bps]
Parity	Even
Data bits	8
STOP bits	1



Name	Description
Physical layer	RS485
Protocol	MODBUS-RTU
Baud rate	9600-230400 [bps]
Parity	Even
Data bits	8
STOP bits	1



**EN**  
DRV modules can be connected to the BMS (Building Management System).

**NOTE:** In last DRV in line, DIP-switch SW2 has to be switched to the right -T120. The connection must be carried out with 3 -wire (recommended LIYCY-P min.2x2x0,5 mm<sup>2</sup>) to connectors DRV IN.

**NL**  
De modules kunnen worden verbonden met GBS. De aansluiting kan op twee manieren worden uitgevoerd:


**LET OP:** DIP-switch SW2 in de laatste DRV-module in de lijn moet naar rechts worden ingesteld - T120. De verbinding moet worden uitgevoerd met 3-draadskabel (aanbevolen LIYCY-P min.2x2x0,5 mm<sup>2</sup>) naar connectors DRV IN.

**PL**  
Moduł sterujący DRV umożliwia podłączenia układu do systemu zarządzania budynkiem BMS (Building Management System).

**UWAGA:** Dla ostatniego urządzenia pracującego w sieci BMS wymagane jest ustawienie przełącznika SW2 w prawą pozycję. Podłączenie należy wykonać przewodem 3-żyłowym (zalecany LIYCY-P min.2x2x0,5 mm<sup>2</sup>) do złączek DRV IN.

**RU**  
Коммутационный промышленный контроллер DRV позволяет подключить аппараты к системе BMS (Building Management System).

**ВНИМАНИЕ:** В последнем аппарате в системе BMS следует переключить переключатель SW2 направо. Соединение следует выполнить 3-жильным проводом (Рекомендуется LIYCY-P min.2x2x0,5 mm<sup>2</sup>) в клеммы DRV IN.



**EN:** Electrical air curtain chaining provides control from 1 to 5 devices using one TS or T-box and DC.

Electrical air curtain chaining might be done by cable 3x0,5mm<sup>2</sup> using connectors CURTAIN IN; CURTAIN OUT

**Connecting units among themselves ensure transfer of controlling signals. Whatever each curtain need to be supplied directly. Switch 2 on SW3 set In position:**

**PL:** Elektryczne łączenie kurtyn zapewnia sterowanie do 5 urządzeń za pomocą jednego sterownika TS lub T-box oraz jednego czujnika drzwiowego DC.

Elektryczne łączenie kurtyn należy wykonać za pomocą przewodu 3x0,5mm<sup>2</sup> wykorzystując złącza CURTAIN IN; CURTAIN OUT.

**Łączenie zapewnia przekazanie sygnałów sterowniczych. Każda kurtyna powinna zostać oddzielnie zasilona.**

**NL:** Bij het in serie schakelen van elektrische luchtgordijnen kunnen tot 5 apparaten met behulp één TS of T-box - thermostaat. Indien gewenst i.c.m. één DC (deurcontact). Gebruik voor het in serie schakelen van elektrische luchtgordijnen 3-aderige bekabeling (3 x 0,5mm<sup>2</sup>) en sluit deze aan op de connectors CURTAIN IN; CURTAIN OUT.

**Door de units door te verbinden wordt gegarandeerd dat het regelsignaal wordt doorgegeven. De units dienen een eigen 230V voeding per luchtgordijn te hebben. Schakelaar 2 op SW3 ingesteld in positie:**

**RU:** Соединение завес позволяет управлять с 1 до 5 завесами одновременно с помощью одного командоконтроллера и дверного датчика.

Соединение завес следует выполнить с помощью проводов 3x0,5mm<sup>2</sup> используя клеммы CURTAIN IN; CURTAIN OUT.

**Соединение обеспечивает передачу сигналов управления. К каждой завесе необходимо отдельно подключить питание**



– For MASTER curtain/ dla kurtyny MASTER/ Voor MASTER-luchtgordijn/ для завесы MASTER



– For SLAVE curtain/ dla kurtyny SLAVE/ Voor SLAVE-luchtgordijn/ для завесы SLAVE


**EN:** In case to connect several devices to one T-box and independent (local) work of curtains with door switches use DRV IN/ DRV OUT connectors.

**PL:** W przypadku połączenia kilku urządzeń do jednego sterownika T-box i niezależnej pracy urządzeń (lokalnej) należy skorzystać ze złączy DRV IN / OUT

**NL:** Gebruik voor het aansluiten van meerdere units op een T-box regeling of en onafhankelijke (lokale) GBS werking van luchtgordijnen met deurschakelaars DRV IN/ DRV OUT-connectors.

**RU:** В случае подключения нескольких аппаратов к командоконтроллеру T-box и локальной работы аппаратов, следует применить клеммы DRV IN/ OUT

## T-BOX + DRV SLIM + SLIM-E/AS



1. Connect the screens of the communication cables to the PE terminal | Ekran przewodów komunikacyjnych podłączyć do zacisku PE | Sluit de afgeschermdde mantel van de communicatiekabel aan op de PE aarde klem | Экран соединяющих проводов подключить к клемме PE.

2. Connect the cable shields from the temperature sensors to the SCREEN terminal | Ekran przewodów od czujników temperatury podłączyć do zacisku SCREEN | Sluit de kabelafscherming van de temperatuursensoren aan op de SCREEN-aansluiting | Экран проводов от датчиков температуры подключить к клемме SCREEN.

3. Wires size and type should be chosen by the designer | Przekrój i typ przewodów powinien zostać dobrany przez projektanta | Kabeldiameters en uitvoering moet worden berekend door een elektrotechnisch engineer | Сечение и тип проводов должен быть подобран проектировщиком.

❶ SLIM E-100/150/200 (min 3x1,0 mm<sup>2</sup>)

❷ T-BOX (LIYCY-P 2x2x0,5mm<sup>2</sup>)


❸ 3x400 V / 50 Hz:

- E-100 (min. 5x2,5 mm<sup>2</sup>) (Overcurrent B16) (Zabezpieczenie B16) (overspanningsbeveiliging B16) (Предохранитель B16)
- E-150 (min. 5x4,0 mm<sup>2</sup>) (Overcurrent B20) (Zabezpieczenie B20) (overspanningsbeveiliging B20) (Предохранитель B20)
- E-200 (min. 5x4,0 mm<sup>2</sup>) (Overcurrent B25) (Zabezpieczenie B25) (overspanningsbeveiliging B25) (Предохранитель B25)



As standard, the curtain is prepared to work with a PIR sensor. It is possible to connect a door sensor:  
Standardowo kurtyna przygotowana jest do pracy z czujnikiem PIR. Istnieje możliwość podłączenia czujnika drzwiowego:  
Standaard is het gordijn voorbereid om te werken met een PIR-sensor. Het is mogelijk om een deursensor aan te sluiten:  
В стандартном исполнении завеса снабжена датчиком PIR. Также есть возможность подключения дверного датчика:

- ❹ Door contact DCe/DCm (door closed – contacts opened; door opened – contacts closed) (min. 2x0,5 mm<sup>2</sup>),  
Czujnik drzwiowy DCe/DCm (drzwi zamknięte – styki rozwarte; drzwi otwarte – styki zwarte) (min. 2x0,5 mm<sup>2</sup>),  
Deurschakelaar DCe/DCm (deur gesloten - contact geopend, deur open - contact gesloten) (2-aderig, 2 x 0,5 mm<sup>2</sup>),  
Дверной датчик DCe/DCm (дверь закрыта – клеммы открыты; дверь открыта – клеммы закрыты), (мин. 2x0,5 мм<sup>2</sup>);



### ATTENTION/UWAGA/ LET OP/ ВНИМАНИЕ:

**EN:** In order to connect the DRV SLIM to the curtain, disconnect and insulate/protect the wires from the connectors: 1; 3; 6; 8.

Switch 4 on SW3 to the position "E" and then restart the system switching it off for 5 seconds. Each time the device is switched off the heaters are being cooled for next 30 seconds. In last DRV in line, dipswitch SW2 has to be switched to the right – T120.

**PL:** W celu podłączenia DRV SLIM do kurtyny należy odłączyć oraz zaizolować/zabezpieczyć przewody ze złącz: 1; 3; 6; 8.

Przełącznik 4 na SW3 ustawić w pozycji jak na rysunku powyżej a następnie zrestartować układ wyłączając na 5 sekund zasilanie. Po każdorazowym sygnale wyłączenia urządzenia następuje schłodzenie grzałek przez 30 s. Dla ostatniego urządzenia pracującego ze sterownikiem T-box wymagane jest ustawienie przełącznika SW2 w prawą pozycję T120.


**NL:** Om de DRV SLIM op het gordijn aan te sluiten, moet u de draden van de connectoren loskoppelen en isoleren / beschermen: 1; 3; 6; 8.

Schakelaar 4 op SW3 in de stand 'E' en vervolgens het systeem opnieuw in bedrijf stellen en gedurende 5 seconden uitschakelen. Telkens wanneer het systeem wordt uitgeschakeld worden de verwarmingselementen 30 seconden nagekoeld. DIP-switch SW2 in de laatste DRV module in de lijn moet naar rechts worden ingesteld - T120.

**RU:** Чтобы подключить DRV SLIM к завесе, отсоедините и изолируйте / закрепите провода от разъемов: 1; 3; 6; 8.

Переключатель 4 в SW3 установить в позиции как на рисунке выше и перезапустить систему, выключая на 5 секунд питание. После каждого сигнала выключения ТЭБы охлаждаются в течение 15 секунд. Для последнего аппарата работающего в сети BMS следует установить переключатель SW2 на правой позиции.

## T-BOX + DRV SLIM + SLIM-W/AS



1. Connect the screens of the communication cables to the PE terminal | Ekran przewodów komunikacyjnych podłączyć do zacisku PE | Sluit de afgeschermdde mantel van de communicatiekabel aan op de PE aarde klem | Экран соединяющих проводов подключить к клемме PE.

2. Connect the cable shields from the temperature sensors to the SCREEN terminal | Ekran przewodów od czujników temperatury podłączyć do zacisku SCREEN | Sluit de kabelafscherming van de temperatuursensoren aan op de SCREEN-aansluiting | Экран проводов от датчиков температуры подключить к клемме SCREEN.

3. Wires size and type should be chosen by the designer | Przekrój i typ przewodów powinien zostać dobrany przez projektanta | Kabeldiameters en uitvoering moet worden berekend door een elektrotechnisch engineer | Сечение и тип проводов должен быть подобран проектировщиком.

① SLIM E-100/150/200 (min 3x1,0 mm<sup>2</sup>)


② T-BOX (LIYCY-P 2x2x0,5mm<sup>2</sup>)

③ 230V/50Hz:

- SLIM E-100 (min.3x1,5 mm<sup>2</sup>; Protection B10)
- SLIM E-150 (min.3x1,5 mm<sup>2</sup>; Protection B16)
- SLIM E-200 (min.3x2,5 mm<sup>2</sup>; Protection B20)



As standard, the curtain is prepared to work with a PIR sensor. It is possible to connect a door sensor:  
Standardowo kurtyna przygotowana jest do pracy z czujnikiem PIR. Istnieje możliwość podłączenia czujnika drzwiowego.  
Standaard is het gordijn voorbereid om te werken met een PIR-sensor. Het is mogelijk om een deursensor aan te sluiten:  
В стандартном исполнении завеса снабжена датчиком PIR. Также есть возможность подключения дверного датчика:



④ Door contact DCe/DCm (door closed – contacts opened; door opened – contacts closed) (min. 2x0,5 mm<sup>2</sup>),  
Czujnik drzwiowy DCe/DCm (drzwi zamknięte – styki rozwarte; drzwi otwarte – styki zwarte) (min. 2x0,5 mm<sup>2</sup>),  
Deurschakelaar DCe/DCm (deur gesloten - contact geopend, deur open - contact gesloten) (2-aderig, 2 x 0,5 mm<sup>2</sup>),  
Дверной датчик DCe/DCm (дверь закрыта – клеммы открыты; дверь открыта – клеммы закрыты) (мин. 2x0,5 мм<sup>2</sup>);

⑤ Valve with actuator SRQ2d-1/2" (3x0,75mm<sup>2</sup>) or SRQ3d-1/2" (3x0,75mm<sup>2</sup>);  
Zawór z siłownikiem SRQ2d-1/2" (3x0,75mm<sup>2</sup>) lub SRQ3d-1/2" (3x0,75mm<sup>2</sup>);  
Klep met motor SRQ2d-1/2" (3x0,75mm<sup>2</sup>) of SRQ3d-1/2" (3x0,75mm<sup>2</sup>);  
клапан с сервоприводом SRQ2d-1/2" (3x0,75мм<sup>2</sup>) или SRQ3d-1/2" (3x0,75мм<sup>2</sup>).

### ggATTENTION/ UWAGA/ LET OP/ ВНИМАНИЕ:

**EN:** In order to connect the DRV SLIM to the curtain, disconnect and insulate/protect the wires from the connectors: 1; 3; 6; 8.  
In last DRV SLIM in line, dipswitch SW2 has to be switched to the right – T120.

**PL:** W celu podłączenia DRV SLIM do kurtyny należy odłączyć oraz zaizolować/zabezpieczyć przewody ze złącz: 1;3;6;8.  
Dla ostatniego urządzenia pracującego ze sterownikiem T-BOX wymagane jest ustawienie przełącznika SW2 w prawą pozycję T 120.

**NL:** Om de DRV SLIM op het gordijn aan te sluiten, moet u de draden van de connectoren loskoppelen en isoleren / beschermen: 1; 3; 6; 8.  
DIP-switch SW2 in de laatste DRV SLIM module in de lijn moet naar rechts worden ingesteld - T120.

**RU:** Чтобы подключить DRV SLIM к завесе, отсоедините и изолируйте / закрепите провода от разъемов: 1; 3; 6; 8.  
Для последнего аппарата работающего в сети следует установить переключатель SW2 на правой позиции.

